

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/qoltec-zasilacz-do-ibm-lenovo-90w-20v-45a-7955-p-13447.html>



Qoltec Zasilacz do IBM Lenovo 90W 20V 4.5A 7.9*5.5

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	44144711
Kod producenta	50093.90W
Kod EAN	5901878500935
Producent	Qoltec

Opis produktu

Zasilacz do IBM Lenovo 90W | 20V | 4.5A | 7.9*5.5

Rozwiązanie dedykowane dla Ciebie

Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? **Wybierz dedykowany zasilacz sieciowy do Lenovo 90W, 20V, 4.5A z wtyczką 7.9*5.5+pin.** Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pracować, uczyć się, grać czy podróżować, zasilacz do laptopa marki Qoltec zapewni płynne i bezpieczne działanie urządzenia. Został on wykonany z materiałów najwyższej jakości, a **zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.**

W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z kablem zasilającym i rzepem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

Dopasowanie zasilacza podajemy pomocną dłoń

Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując kilka prostych zasad wymienionych w tym akapicie.

Pamiętaj!

Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa oznaczone jako **INPUT** lub na tabliczce znamionowej oryginalnego zasilacza opisane jako **OUTPUT**. Będą to: **MOC** (W), **NAPIĘCIE** (V), **NATEŻENIE** (A). Poniższe punkty rozwieją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:

- MOC** (W) liczba ta oznacza **minimalną wartość** jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o **wyższej mocy**. Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się będzie nagrzewał.
- NATEŻENIE** (A) tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być **równa lub wyższa** od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.
- NAPIĘCIE** (V) liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie +/- 0,5V**.

Ostatnią i równie istotną kwestią jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, **konieczne jest, by była identyczna z oryginałem**. Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną bolca. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie dokładny **pomiar**, który ostatecznie **upewni Cię w Twoim wyborze**.

Twój wybór ma znaczenie

Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa jest bardzo ważne, ponieważ ma wpływ na kilka kluczowych aspektów, takich jak:

- **niezawodność działania laptopa** - zapewnienie stabilnego i nieprzerwanego zasilania,
- **bezpieczeństwo** - zminimalizowanie ryzyka przegrzania się laptopa lub uszkodzenia baterii,
- **wydajność** - zapewnienie odpowiedniej mocy do efektywnej pracy laptopa,
- **żywołność baterii** - zapewnienie odpowiednich cykli ładowania i rozładowywania baterii przekładających się na jej optymalną żywotność,
- **energia i efektywność** - wysoka efektywność energetyczna zasilacza może pomóc zmniejszyć zużycie energii i koszty związane z użytkowaniem laptopa.

Bezpieczne zasilanie w uniwersalnym wydaniu

Zainwestuj w bezpieczeństwo - ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi. Zapewni on oczekiwaną **stabilność** pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:

- **przeciw przepięciom**: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw przeciążeniom**: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **przeciw zwarciom**: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

- **Przeznaczenie**: sieciowy
- **Napięcie wyjściowe**: 20 V
- **Prąd wyjściowy (maks.)**: 4.5 A
- **Moc zasilacza**: 90 W
- **Wtyczka**: 7,9 - 5,5 mm
- **W opakowaniu**:

- Zasilacz sieciowy
- Kabel zasilający
- Rzep do porządkowania kabla
- Karta gwarancyjna

- **Pasuje do:**

- IBM ThinkPad Advanced Mini Dock T
- IBM ThinkPad Essential Port Replicator
- IBM ThinkPad External Battery Charger
- IBM ThinkPad R60
- IBM ThinkPad T60
- IBM ThinkPad X60

-
- IBM ThinkPad Z60
 - IBM ThinkPad Z60M
 - IBM ThinkPad Z60T
 - IBM ThinkPad Z61E
 - IBM ThinkPad Z61M
 - IBM ThinkPad Z61P
 - Lenovo 3000 C100
 - Lenovo 3000 C200
 - Lenovo 3000 N100
 - Lenovo 3000 N200
 - Lenovo 3000 N200 0769
 - Lenovo 3000 N200 14W
 - Lenovo 3000 N200 15W
 - Lenovo 3000 V100
 - Lenovo 3000 V200
 - Lenovo 3000 Y100
 - Lenovo B580
 - Lenovo E49
 - Lenovo IdeaPad
 - Lenovo ThinkPad Edge 14 0578
 - Lenovo ThinkPad Edge E545
 - Lenovo Thinkpad L520
 - Lenovo Thinkpad L520 7859
 - Lenovo Thinkpad R400
 - Lenovo Thinkpad R400 7443
 - Lenovo Thinkpad R400 7445
 - Lenovo Thinkpad R500
 - Lenovo Thinkpad R60
 - Lenovo Thinkpad R60i 9456
 - Lenovo Thinkpad R61 7735
 - Lenovo Thinkpad SL300
 - Lenovo Thinkpad SL400
 - Lenovo Thinkpad SL410
 - Lenovo Thinkpad SL410k
 - Lenovo Thinkpad SL500

-
- Lenovo Thinkpad SL510
 - Lenovo Thinkpad T400 14 " Wide
 - Lenovo Thinkpad T400 6475
 - Lenovo Thinkpad T400 7417
 - Lenovo Thinkpad T420S
 - Lenovo Thinkpad T420S 4170
 - Lenovo Thinkpad T420S 4171
 - Lenovo Thinkpad T420SI
 - Lenovo Thinkpad T430
 - Lenovo Thinkpad T430S
 - Lenovo Thinkpad T430U
 - Lenovo Thinkpad T500
 - Lenovo Thinkpad T500 2088
 - Lenovo Thinkpad T500 2241
 - Lenovo Thinkpad T500 2242
 - Lenovo Thinkpad T510
 - Lenovo Thinkpad T510I
 - Lenovo Thinkpad T520
 - Lenovo Thinkpad T530
 - Lenovo Thinkpad T530 2434
 - Lenovo Thinkpad T530I
 - Lenovo Thinkpad T61 6458
 - Lenovo Thinkpad W500
 - Lenovo Thinkpad W510
 - Lenovo Thinkpad W520
 - Lenovo Thinkpad X140E
 - Lenovo Thinkpad X301 2779
 - Lenovo Thinkpad X301 4057
 - Lenovo Thinkpad X60S 1704

• **Pozostałe parametry: Kod oryginalnego zasilacza:**

- 40Y7663
- 42T4428
- 42T4429
- 42T4432
- 42T4433

-
- 42T4434
 - 42T4435
 - 92P1104
 - 92P1105
 - 92P1106
 - 92P1107
 - 92P1108
 - 92P1109
 - 92P1110
 - 92P1113
 - 93P5026
 - ADLX90NDT3A
 - ADLX90NLT2A
 - PA-1900-08I
 - PA-1900-171