Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/zasilacz-do-laptopow-hp-195v-462a-90w-45x30mm-kabel-p-13720.html

Zasilacz do laptopów HP 19.5V 4.62A 90W 4.5x3.0mm + kabel

Cena brutto	**39,00 zł**
Cena netto	**31,71 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**46068481**
Kod producenta	**HP90/K-4530**
Kod EAN	**5903624750328**
Producent	**Eneron**

Opis produktu

Tylko na tej aukcji kupisz oryginalny zasilacz marki ENERON!

Zasilacz **ENERON** to przede wszystkim:

- **Wysoka jakość** komponentów;
- **Zestaw** niezbędnych **zabezpieczeń**;
- **Bezpieczne i szybkie** ładowanie Twojego laptopa!

DANE TECHNICZNE

- Marka: **ENERON**
- Model: ADP – 90GQ – A
- Kod produktu: **HP90/K-4530**
- Kabel zasilający: **TAK**
- Moc maksymalna: **90W**
- Napięcie: **19,5V**
- Natężenie: **4,62A**
- Długość przewodu: **110 cm**
- Gniazdo zasilania: **potrójne koniczynka**
- Rozmiar wtyku: **4.5 x 3.0 mm**

CECHY TOWARU

- Kolor: **czarny**
- Certyfikaty: **CE, FCC, RoHS**
- Rodzaje zabezpieczeń: **przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przed przegrzaniem, przed przeładowaniem**
- Stan: **fabrycznie nowy**
- Solidna i przemyślana konstrukcja
- Bezpiecznie zapakowana paczka

DOBÓR WŁAŚCIWEGO ZASILACZA

W celu doboru odpowiedniego zasilacza należy zwrócić szczególną uwagę na parametry oraz rodzaj wtyczki. Parametry, które nas interesują to:

- **NAPIĘCIE (V):** powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie (dopuszczalne są różnice w zakresie +/- 0,5 V).
- **NATĘŻENIE (A):** wartość nie może być mniejsza od tej podanej na laptopie (może być większa).
- **MOC ZASILACZA (W):** iloczyn napięcia (V) i natężenie (A), moc, analogicznie jak w przypadku natężenia (A) może być większa.
- **WTYCZKA:** jeżeli wizualne porównanie obecnej wtyczki z tą zaprezentowaną na zdjęciach okaże się niewystarczające proszę dokonać jej pomiaru. Uzyskaną wartość proszę porównać z wymiarami podanymi w aukcji (dane techniczne).

Kompatybilne m. in. z modelami laptopów/zasilaczy:

HP:

11-EE-G1, 11-EE-G2, 11-G2, 14-D, 14-R, 15-AC, 15-AF, 15-D, 15-D000, 15-F000, 15-G, 15-G000, 15-G003SW, 15-G005SW, 15-G010DX, 15-G013CL, 15-G013SW, 15-G015SW, 15-G075NR, 15-H, 15-H000, 15-R, 15-R000, 15-R000SW, 15-R011SW, 15-R041SW, 15-R063NR, 15-R091SW, 15-R093SW, 15-R100, 15-R100NW, 15-R101NW, 15-R104NW, 15-R120NW, 15-R130NW, 15-R253NW, 17-P, 210 G1, 210-G1, 215 G1, 215-G1, 240 G2, 240 G3, 240 G4, 240 G5, 240-G2, 240-G3, 240-G4, 240-G5, 241 G1, 242 G1, 242 G2, 245 G2, 245 G3, 245 G4, 245 G5, 245-G2, 245-G3, 245-G4, 245-G5, 246 G2, 246 G3, 246 G4, 247 G1, 248 G1, 250 G2, 250 G3, 250 G4, 250 G5, 250-G2, 250-G3, 250-G4, 250-G5, 255 G2, 255 G3, 255 G5, 255-G2, 255-G3, 255-G4, 255-G5, 256 G4, 256 G5, 256-G3, 256-G4, 340 G1, 340 G3, 340 G4, 340-G2, 345 G2, 346 G3, 346 G4, 348 G3, 348 G4, 350 G1, 350 G2, 350-G2, 355 G2, 355-G2, 450 G4, Beats-SE-15-P, Compaq-15-H, Compaq-15-H000, Envy-15-K, Envy-M6-N, Envy-x360-15-U, Pro-x2-410-G1, Pro-x2-410-G2, Pro-x2-612-G1, Spectre-13-Pro, Spectre-13-x2-PRO, Spectre-Pro-13-G1, Spectre-Pro-x360, Spectre-Pro-x360-G1, Spectre-Pro-x360-G2, Stream-11-Pro, Stream-11-Pro-G2, Stream-11-Pro-G3, Stream-Pro-11-G3, x360-310-G1, x360-310-G2, x360-330-G1, ZBook-15U-G3, 14-D, 14-D000, 14-D101TX, 15-D, 15-D000, 15-D015SW, 15-D022SX, 15-D040SW, 15-D042SW, 15-D043SE, 15-D043SW, 15-D051SA, 15-D059SR, 15-D060SW, 15-D070SW, 15-D076ER, 15-D100, 240-G2, 242-G2, 248-G1, 250-G2, 340-G1, , 650-G3

HP CHROMEBOOK:

11-G3, 11-G4, 11-G5, 14-2000, 14-G1, 14-G3, 14-G4

HP ELITEBOOK:

X3, 1030-G1, 1040-G2, 1040-G3, 725-G2, 725-G3, 725-G4, 745-G2, 745-G3, 745-G4, 755-G3, 755-G4, 820-G1, 820-G2, 820-G3, 820-G4, 825-G2, 840-G3, 850-G3, 850-G4, Folio-1000, Folio-1020-G1, Folio-1020-G2, Folio-1040-G1, Folio-1040-G2, Folio-1040-G3, Revolve-810-G3, x2-1011-G1, x2-1012-G1

HP PAVILION:

14-E, 14-N, 14-N000, 14-V, 14Z-N100, 15-AB, 15-E, 15-E000, 15-E001AU, 15-E004ED, 15-E008SO, 15-E042SF, 15-E043CL, 15-E081EE, 15-E081SA, 15-J, 15-N, 15-N000, 15-N025EB, 15-N025SA, 15-N025SW, 15-N056ED, 15-N065SW, 15-N067SG, 15-N070SA, 15-N070SW, 15-N073EG, 15-N080SW, 15-N096SA, 15-N100, 15-N200, 15-N221SO, 15-N222SO, 15-N225SW, 15-N230SA, 15-N255SR, 15-N256SA, 15-N270EA, 15-N270SA, 15-N271EA, 15-P, 15-P052NO, 15-P055NO, 15-P100, 15-P110NW, 15-P200, 15-P203NA, 15Z-E000, 15Z-N100, 17-E, 17-E000, 17-E000SW, 17-E001SG, 17-E002XX, 17-E005EW, 17-E011SM, 17-E012SG, 17-E013NR, 17-E014NR, 17-E016DX, 17-E017CL, 17-E017DX, 17-E018SR, 17-E019DX, 17-E020DX, 17-E020US, 17-E021NR, 17-E024NR, 17-E028SG, 17-E030SO, 17-E030SW, 17-E030US, 17-E037CL, 17-E040US, 17-E045SW, 17-E046US, 17-E049SF, 17-E049WM, 17-E055NR, 17-E064SZ, 17-E067CL, 17-E068SG, 17-E074NR, 17-E074SF, 17-E074SR,

17-E099ED, 17-E100, 17-E100SW, 17-E101ED, 17-E110SW, 17-E113DX, 17-E116DX, 17-E117DX, 17-E118DX, 17-E118SG, 17-E119WM, 17-E120SW, 17-E123CL, 17-E130EG, 17-E130SW, 17-E135SW, 17-E137CL, 17-E146US, 17-E147EG, 17-E148CA, 17-E187NR, 17-E188NR, 17-E189NR, 17-F, 17-F000, 17-F040ND, 17-F050SM, 17-F102NW, 17-F150NM, 17-F165NF, 17-J000, 17Z-E, 17Z-E000, 17Z-E100, M4-1000, x360-11-N, x360-11-N022NW, x360-11-N032NW, x360-13-A, x360-M1, x360-M3

HP COMPAQ:

15-H, 15-S, 14-A, 15-A

HP ENVY ULTABOOK:

4-1000, 4-1010ed , 4-1010en, 4-1010ew , 4-1010sa, 4-1045tu , 4-1062tx, 4-1066tx

HP ENVY SLEEKBOOK:

14-b000, 14-k031tx, 4t-1000, 6-1002st, 6-1004tx, 6-1005tu , 6-1005tx, 6-1014tx , 6-1015nr, 6-1015tx , 6-1047cl, 6-1048ca, 6-1083ca , 6-1090ee, 6t-1000, 6z-1000, 6z-1000

HP ENVY TOUCHSMART:

14-k002tx, 14-k00tx, 14-k047tx, 14-n027tx, 14-n029tx, 14-n032tx, 15-n018tx, 17-j000, 17-j010dx, 17-j023cl, 17-j030us, 17-j037cl, 17-j043cl, 17-j078ca

HP ENVY:

13-1000 , 13-1001tx, 13-1001xx, 13-1002tx, 13-1003xx, 13-1004tx, 13-1005tx, 13-1006tx , 13-1007ev, 13-1007la, 14-D, 14-D000, 14-D101TX, 14-U, 15-D, 15-D000, 15-D015SW, 15-D022SX, 15-D040SW, 15-D042SW, 15-D043SE, 15-D043SW, 15-D051SA, 15-D059SR, 15-D060SW, 15-D070SW, 15-D076ER, 15-D100, 15-J, 15-J000, 15-J000EW, 15-J002TU, 15-J004EO, 15-J011DX, 15-J078CA, 15-J118EO, 15-J118SO, 15-J151SA, 15-J181NR, 15-K, 15-K046ND, 15-K048ND, 15-Q, 15T-J000, 15T-J100, 15Z-J000, 15Z-J100, 17-J, 17-J000, 17-j005eo, 17-j008eo, 17-j010EL, 17-J010EW, 17-j010us , 17-j011nr, 17-j011SA, 17-j011SP, 17-j013cl, 17-j020us, 17-j021nr, 17-j023cl, 17-j027cl, 17-j029nr, 17-j030us , 17-j034ca, 17-j040nr, 17-j040us , 17-j041nr, 17-j043cl, 17-j050us , 17-j051ei, 17-j057OL, 17-j060us, 17-j070ca, 17-j070ez, 17-j073ca, 17-j082eg, 17-J083CA, 17-j092nr, 17-j098EF, 17-j099nr, 17-J100, 17-J100EW, 17-j120us , 17-j130us , 17-j150nr, 17-j160nr, 17-j170ca, 17-K, 17-K073CA, 17-N, 17T-J000, 17T-J100, 240 G2, 242 G2, 248 G1, 250 G2, 340 G1, 4-1000 , 4-1001tx, 4-1003tu, 4-1009tx, 4-1010tu, 4-1013tx , 4-1014tu , 6-1003tu , 6-1007tx , 6-1008tx, 6-1009tx , 6-1014tx, 6-1015tx, 6-1016tu , 6-1016tx , 6-1017tx, 650 G3, M7-J, M7-J020DX, M7-K

HP PROBOOK:

11-EE-G1, 11-EE-G2, 430-G3, 430-G4, 440-G3, 440-G4, 446-G3, 450-G3, 450-G4, 455-G3, 470-G3, 470-G4, 640-G2, 640-G3, 645-G2, , 650-G3, 655-G2, x360-11-EE-G2