

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/zasilacz-do-laptopow-samsung-19v-474a-90w-55x30mm-kabel-p-13730.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz do laptopów Samsung 19V 4.74A 90W 5.5x3.0mm + kabel

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	46068474
Kod producenta	SA90/K-5530
Kod EAN	5903624750427
Producent	Eneron

Opis produktu

Tylko na tej aukcji kupisz oryginalny zasilacz marki ENERON!

Zasilacz **ENERON** to przede wszystkim:

- **Wysoka jakość** komponentów;
- **Zestaw** niezbędnych **zabezpieczeń**;
- **Bezpieczne i szybkie** ładowanie Twojego laptopa!

DANE TECHNICZNE

- Marka: **ENERON**
- Model: ADP – 90GQ – A
- Kod produktu: **SA90/K-5530**
- Kabel zasilający: **TAK**
- Moc maksymalna: **90W**
- Napięcie: **19V**
- Natężenie: **4.74A**
- Długość przewodu: **110 cm**
- Gniazdo zasilania: **potrójne koniczynka**
- Rozmiar wtyku: **5.5 x 3.0 mm**

CECHY TOWARU

- Kolor: **czarny**
- Certyfikaty: **CE, FCC, RoHS**
- Rodzaje zabezpieczeń: **przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciovowe, przed przegrzaniem, przed przetładowaniem**
- Stan: **fabrycznie nowy**
- Solidna i przemyślana konstrukcja
- Bezpiecznie zapakowana paczka

DOBÓR WŁAŚCIWEGO ZASILACZA

W celu doboru odpowiedniego zasilacza należy zwrócić szczególną uwagę na parametry oraz rodzaj wtyczki. Parametry, które nas interesują to:

- **NAPIĘCIE (V):** powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie (dopuszczalne są różnice w zakresie +/- 0,5 V).
- **NATĘŻENIE (A):** wartość nie może być mniejsza od tej podanej na laptopie (może być większa).
- **MOC ZASILACZA (W):** iloczyn napięcia (V) i natężenia (A), moc, analogicznie jak w przypadku natężenia (A) może być większa.
- **WTYCZKA:** jeżeli wizualne porównanie obecnej wtyczki z tą zaprezentowaną na zdjęciach okaże się niewystarczające proszę dokonać jej pomiaru. Uzyskaną wartość proszę porównać z wymiarami podanymi w aukcji (dane techniczne).

Kompatybilne m. in. z modelami laptopów/zasilaczy:

SAMSUNG:

200B, 200B5A, 200B5AI, 200B5B, 200B5BH, 200B5B-S01, 270E, 300E, 300E5A, 300E5A-A02DE, 300E5AH, 300E5AI, 300E5A-S03, 300E5A-S04, 300E5A-S07, 300E5A-S0D, 300E5A-S0E, 300E5C, 300E5C-A04, 300E5C-A05, 300E7A, 300E7A-A03UK, 300E7A-A05, 300E7A-A07, 300E7A-A08, 300E7AH, 300E7AI, 300E7A-S03, 300E7A-S04, 300E7A-S05, 300E7A-S08, 300E7A-S08DE, 300E7A-S09, 300V, 300V3A, 300V3AH, 300V3A-S02, 300V4A, 300V5A, 300V5AH, 305E, 305E5A, 305E5A-A01, 305E5A-A01DE, 305E5AH, 305E5AI, 305E5A-S03, 305E5A-S04, 305E5A-S07, 305E7A, 305E7A-A02, 305E7A-A03, 305E7AH, 305E7AI, 305E7A-S03, 305E7A-S04, 305E7A-S06, 305E7A-S07, 305E7A-S08, 305V, 305V5A, 305V5AD, 305V5AI, 305V5A-S03, 305V5A-T03, 350E, 350E5C, 350E7C, 350U, 350U2B, 350V, 350V5C, 350V5C-S05, 350V5C-S06, 350V5C-S07, 350V5C-S08, 355E, 355E5C, 355V, 355V5C, 355V5C-S01, 355V5C-S03, 355V5C-S05, 355V5C-S06, 400B2B, 400B2BI, 400B4B, 400B4B-A02, 400B4BH, 400B4BI, 400B4B-S01, 400B4C, 400B5B, 400B5BH, 400B5B-H01, 400B5BI, 400B5B-S01, 400B5C, 410B, 410B2B, 410B2B-A01, 410B2B-HZ1, 410B2BI, 470R, 530U4B, 530U4BH, 530U4C, 530U4C-S01, 530U4C-S02, 532U3C, 535U4C, 535U4C-S01, 550P, 550P5C, 550P5C-S02, 550P5C-S03, 550P5C-S04, 550P5C-T02, 550P5C-T04, 550P7C, 550P7C-S01, 550P7C-S02, 550P7C-S03, 550P7C-S04, 550P7C-S05, 550P7C-T01, 550P7C-T02, 600B, 600B4B, 600B4BI, 600B5B, 600B5BH, 600B5B-HC1, 600B5BI, 600B5B-S01, 600B5C, 700Z, 700Z3A, 700Z3AH, 700Z3A-S0, 700Z3A-S01, 700Z3C, 700Z3CH, 700Z3C-S01, 700Z3C-S02, 700Z3C-S03, 700Z5A, 700Z5AH, 700Z5AI, 700Z5A-S01, 700Z5A-S03, 700Z5A-S04, 700Z5A-S06, 700Z5B, 700Z5C, 700Z5CH, 700Z5C-S01, 700Z5C-S02, 700Z5C-S04, 700Z7C, 700Z7CH, 700Z7C-S01, 700Z7C-S02, A10, A10DX, A10XTC, Chronos-7

SAMSUNG GT:

GS6000, GT6000, GT6330, GT6330XT, GT6360, GT6360XT, GT6390XT, GT6400, GT6400XV, GT7000, GT7450, GT7600, GT7700, GT7700XT, GT8000, GT8100, GT8100KXV, GT8600, GT8600XT, GT8650, GT8650XT, GT8700, GT8700XT, GT8750, GT8750XT, GT8750XV, GT8800, GT8800DXV, GT8800XT, GT8800XV, GT8800XVD, GT8850, GT8850XT, GT8850XTD, GT8900, GT8900DXV, GT8900XTR, GT8910, GT8910KXV, GT9000, GT9000-PRO, GT9120

SAMSUNG M:

M40, M40, M40-Plus, M50, M55, M60, M60-Aura, M60-Pro, M60-T5450, M60-T7500, M70, M730

SAMSUNG P:

P27, P, P10, P20, P200, P210, P210I, P25, P27, P28, P28g, P29, P30, P330, P35, P40, P400, P40c, P410, P45, P460, P460I, P480, P480E, P480-JS02, P50, P500, P50-Pro, P510, P530, P530E, P530I, P530-JA02, P55, P560, P560E, P560I, P580, P580E, P580-JS04, P580-JS05, P60, P60-Pro, P710, P710I

SAMSUNG Q:

Q1, Q1b, Q1b-Pro, Q1EX, Q1u, Q1UC, Q1-Ultra, Q1-Ultra-Pro, Q20, Q210, Q210I, Q210-P8400, Q210-P9500, Q210-T3400, Q210-T4200, Q210-T6400, Q30, Q30+, Q30-1200, Q30-plus, Q310, Q310E, Q310-P7350, Q310-P8400, Q320, Q320E, Q320-P7450, Q320-P8700, Q328, Q330, Q330E, Q330-JS04, Q35, Q35-Aura, Q35-Pro-T5500-Bitasa, Q35-T2250, Q35-T2300, Q35-T2300-Caderu, Q35-T2300-Cotezaa, Q35-T5500, Q35-XIC-5500, Q35-XIH-2300, Q35-XIP-2300, Q40, Q40-Aura, Q430, Q45, Q45A, Q45-Aura, Q45F, Q45-T5450, Q45-T7100, Q45-T7250, Q45-T8300, Q45-T9300, Q460, Q530, Q530E, Q70, Q70A, Q70-Aura, Q70-T5750, Q70-T7300, Q70-T7500, Q70-T8300, QX310, QX310-S02, QX311, QX410, QX411, QX412, QX412-S01, QX510, QX511, QX511H

SAMSUNG R:

R18, R18, R20, R20P, R20-T2350, R20-T7200, R21, R23, R25, R26, R39, R39-plus, R40, R400, R403, R405, R408, R40-C410, R40-C430, R40-C440, R40P, R40-T2050, R40-T2080, R40-T2250, R40-T2300, R40-T5500, R41, R410, R410P, R411, R418, R41-T2050, R41-T2060, R41-T2250, R420, R423, R425, R428, R429, R430, R431, R439, R440, R440E, R45, R453, R455, R458, R46, R460, R463, R467, R468, R470, R478, R480, R50, R503, R505, R505E, R505I, R505-QL62, R505-RM72, R507, R508, R509, R509E, R509-T3200, R51, R510, R510E, R510-P7350, R510-P8400, R510-P8600, R510-T3200, R510-T5750, R510-T5800, R513, R515, R515E, R517, R518, R519, R519-C900, R519E, R519-T3400, R519-T4200, R519-T4300, R520, R520E, R520h, R520-T3400, R520-T4200, R520-T4300, R520-T6400, R522, R522E, R522h, R522-P7550, R522-P8700, R522-T4200, R522-T6400, R522-T6500, R523, R523D, R525, R525D, R525DR, R525E, R525-JT02, R525-JV01, R528, R528C, R528E, R530, R530C, R530CE, R530E, R530-JA0A, R538, R538E, R540, R540E, R540EP, R540I, R540-JS07, R540-JS08, R540-JS09, R540-JS0A, R55, R55-T2300, R55-T2400, R55-T5200, R55-T5300, R55-T5500, R560, R560-P7350, R560-P7450, R560-P8400, R560-P8600, R560-P8700, R560-P9500, R578, R578VE, R58, R58 plus, R580, R580E, R580-JT02, R580-JT03, R580-JT04, R580-JT0M, R580VE, R58-plus, R590, R590E, R60, R60E, R60i, R60s, R60-T2130, R60-T2330, R60-T2370, R60-T2390, R60-T5250, R60-T5450, R60-T5550, R60-T7250, R60Y, R61, R610, R610-P8400, R610-P8700, R610-P9500, R610-T3400, R610-T5900, R620, R620E, R620-P8700, R65, R65-T2300, R65-T5500, R70, R700, R700-T2390, R700-T5550, R700-T5750, R700-T8100, R700-T9300, R70-T5250, R70-T5550, R70-T7100, R70-T7250, R70-T7300, R70-T7500, R70-T8300, R71, R710, R710I, R710-P7350, R710-P8600, R710R, R719, R719E, R719-T4200, R719-T4300, R719-T4400, R719-T6600, R720, R720E, R720-P7350, R720-P8700, R720-T3400, R720-T4200, R720-T6400, R720-T6500, R720-T6600, R728, R728CE, R728E, R730, R730C, R730CE, R730E, R730-JA03, R730-JA07, R730-JB04, R730-JB06, R730-JB08, R730-JB09, R730-JT04, R730-JT05, R730-JT06, R730-JT07, R730-JT08, R730-JT09, R780, R780E, R780-JT03, R780-JTBR, R780VE

SAMSUNG RC:

RC410, RC418, RC420, RC510, RC510E, RC510-S01, RC510-S02, RC510-S07, RC512, RC518, RC520, RC520H, RC520-S02, RC520-S03, RC530, RC530-S01, RC530-S05, RC530-S07, RC530-S08, RC530-S09, RC530-S0A, RC530-S0B, RC530-S0C, RC530-S0D, RC530-S0E, RC530-S0F, RC710, RC710E, RC710-S04, RC710-S05, RC710-S06, RC720, RC720H, RC720-S02, RC720-S03, RC730, RC730-S01, RC730-S03, RC730-S04, RC730-S05, RC730-S06, RC730-S07, RC730-S08, RC730-S09, RC730-S0C, RC730-S0E, RC730-S0F

SAMSUNG RF:

RF410, RF411, RF510, RF511, RF710, RF711, RF712

SAMSUNG RV:

RV411, RV415, RV420, RV508, RV508I, RV509, RV510, RV510E, RV510I, RV510-S02, RV510-S03, RV511, RV511-A02, RV511E, RV511I, RV511-S02, RV511-S03, RV511-S04, RV513, RV515, RV515-A03, RV515-A05, RV515-A06, RV515E, RV515I, RV515-S03, RV515-S04, RV515-S05, RV518, RV520, RV520E, RV520I, RV709, RV710, RV711, RV711E, RV711I, RV718, RV720, RV720E, RV720I, RV720-S06, RV720-S0B

SAMSUNG S:

S300, S310, S3520, SA11, SA11E, SA1E, SA1Y, SA20, SA21, SA31, SA31C, SA41, SA41E, SE11, SE11I, SE20, SE20E, SE21, SE21E, SE31, SE31C, SE31CE, SE31E, SF310, SF311, SF510, SF510-S02, SPA-830E, SX10, SX10-JB241/13R, SX10-SEED/SEF, SX10-VA1, SX10-WB584/17R, SX15

SAMSUNG SENS:

630, 690, 820, 830, 900, 950, 680

SAMSUNG T:

T10

SAMSUNG V:

S3511, SA11, SA11h, SA21, SE11, SF310, SF311, SF510, SF511, V10, V20, V25, V8095CX, VM6000, VM6300, VM6300CT, VM7000, VM7500CT, VM7550, VM7550CT, VM7600CT, VM7600XT, VM7650, VM7650CT, VM7650CXT, VM7650CXTD,

wygenerowano w programie shopGold

E152-FS02DE, NP-E152-FS03DE, NP-E152-FS04DE, NP-E152-FS05DE, NP-E152-FS06DE, NP-E152-FS07DE, NP-E152-FS08DE, NP-E152-FS09DE, NP-E152-FS0ADE, NP-E152-FS0BDE, NP-E152-FS0CDE, NP-E172, NP-E172-AS01DE, NP-E172-AS02DE, NP-E172-AS03DE, NP-E172-AS04DE, NP-E172-AS05DE, NP-E172-AS06DE, NP-E172BM/DE, NP-E172-FA01DE, NP-E172-FS01DE, NP-E172-FS02DE, NP-E172-FS03DE, NP-E172-FS04DE, NP-E172-FS05DE, NP-E172-FS06DE, NP-E172-FS07DE, NP-E172I, NP-E172IBM/DE, NP-E172R, NP-E172RBM/DE, NP-E251, NP-E251E, NP-E252E, NP-E252-FS01DE, NP-E252-FS02DE, NP-E257D, NP-E257E, NP-E257-JS01DE, NP-E257-JT01DE, NP-E271, NP-E271E, NP-E271-FA01DE, NP-E271-JS01DE, NP-E271-JS02DE, NP-E271-JS03DE, NP-E272-AS01DE, NP-E272E, NP-E272-FS01DE, NP-E272-FS02DE, NP-E272-FS03DE, NP-E272-FS04DE, NP-E272-JS01DE, NP-E272-JS02DE, NP-E272-JS03DE, NP-E3510E, NP-E3510-S01DE, NP-E352, NP-E3520-A01DE, NP-E3520E, NP-E3520I, NP-E3520-S01DE, NP-E3520-S02DE, NP-E352E, NP-E352-JA01DE, NP-E352-JA07DE, NP-E352-JS01UA, NP-E372C, NP-E372CE, NP-E372E, NP-E372-JB01DE, NP-E372-JB02DE, NP-E372-JS01DE, NP-E372-JT01DE, NP-E372-JT02DE, NP-E372-JT03DE, NP-E372-JT04DE, NP-E372-JT05DE, NP-E372-JT06DE, NP-E372-JT07DE, NP-E452E, NP-E452EP, NP-E452I, NP-E452-JA01DE, NP-E452-JA02DE, NP-E452-JS01DE, NP-E452-JS01UA, NP-E452-JS02DE, NP-E452-JS03DE, NP-E452-JS04DE, NP-E452-JS05DE, NP-E452-JT02DE, NP-E452-JT03DE, NP-E452-JT04DE, NP-E5510E, NP-E5510-S01DE, NP-E5510-S02DE, NP-E852, NP-G10, NP-G15, NP-G25, NP-M40, NP-M40 Plus, NP-M50, NP-M50C000/SEG, NP-M50C001/SEG, NP-M50C002/SEG, NP-M50C003/SEG, NP-M50C004/SEG, NP-M50T000/SEG, NP-M50T001/SEG, NP-M55, NP-M55C000/SEG, NP-M55T000/SEG, NP-M55T001/SEG, NP-M55T002/SEG, NP-M60, NP-M60A000/SEG, NP-M60A001/SEG, NP-M60A002/SEG, NP-M60A003/SEG, NP-M60A004/SEG, NP-M60A005/SEG, NP-M60A006/SEG, NP-M60A007/SEG, NP-M60A008/SEG, NP-M70, NP-M70 Pro, NP-M70C000/SEG, NP-M70C001/SEG, NP-M70C002/SEG, NP-M70C003/SEG, NP-M70C004/SEG, NP-M70C005/SEG, NP-M70C006/SEG, NP-M70T000/SEG, NP-M70T001/SEG, NP-M730-JB01DE, NP-P10, NP-P20, NP-P200, NP-P200-FA02DE, NP-P210, NP-P210-AA01DE, NP-P210-AA02DE, NP-P210-AAY1DE, NP-P210I, NP-P25, NP-P27, NP-P28g, NP-P29, NP-P30, NP-P35, NP-P40, NP-P400, NP-P400-RA01DE, NP-P400-RA02DE, NP-P40c, NP-P410, NP-P410BM/DE, NP-P410-FA01DE, NP-P460, NP-P460-AA01DE, NP-P460-AA02DE, NP-P460-AA03DE, NP-P460I, NP-P460IBM/DE, NP-P480, NP-P480E, NP-P480-JS01DE, NP-P480-JS02AT, NP-P480-JS02DE, NP-P50, NP-P50 PRO, NP-P500, NP-P500-RA01DE, NP-P500-RA02DE, NP-P500-RA04DE, NP-P50K000/SEG, NP-P50KV00/SEG, NP-P50T000/SEG, NP-P50T001/SEG, NP-P50T002/SEG, NP-P50TV01/SEG, NP-P50TV02/SEG, NP-P50TV03/SEG, NP-P50TV04/SEG, NP-P510, NP-P510-FA01DE, NP-P510-FA02DE, NP-P510-FA03DE, NP-P510-FA04DE, NP-P510-JA21DE, NP-P510-JA22DE, NP-P510-JA23DE, NP-P530, NP-P530E, NP-P530I, NP-P530-JA01AT, NP-P530-JA01DE, NP-P530-JA02DE, NP-P530-JS01DE, NP-P55, NP-P55AH01/SEG, NP-P55AV01/SEG, NP-P55T000/SEG, NP-P55T001/SEG, NP-P55T002/SEG, NP-P55T003/SEG, NP-P55T004/SEG, NP-P55T005/SEG, NP-P55T006/SEG, NP-P55TH01/SEG, NP-P55TP01/SEG, NP-P55TP02/SEG, NP-P55TP03/SEG, NP-P55TV01/SEG, NP-P55TV02/SEG, NP-P55ZBM/SEG, NP-P560, NP-P560-AA01DE, NP-P560-AA02DE, NP-P560-AA03DE, NP-P560-AA04DE, NP-P560-AA05DE, NP-P560-AA06DE, NP-P560-AA07DE, NP-P560-AAY1DE, NP-P560-AAY2DE, NP-P560-AS01DE, NP-P560-AS02DE, NP-P560-AS03DE, NP-P560-AS04DE, NP-P560-ASY1DE, NP-P560-ASY2DE, NP-P560E, NP-P560EBM/DE, NP-P560-FS01DE, NP-P560I, NP-P560IBM/DE, NP-P560-PA01DE, NP-P560-PS01DE, NP-P560-PS02DE, NP-P580, NP-P580E, NP-P580-JA01AT, NP-P580-JA01DE, NP-P580-JA02DE, NP-P580-JA03DE, NP-P580-JS01AT, NP-P580-JS01DE, NP-P580-JS02DE, NP-P580-JS03DE, NP-P580-JS04AT, NP-P580-JS04DE, NP-P580-JS05AT, NP-P580-JS05DE, NP-P60, NP-P60 Pro, NP-P60K000/SEG, NP-P60KV00/SEG, NP-P60T000/SEG, NP-P60T001/SEG, NP-P60TV01/SEG, NP-P710I, NP-Q1, NP-Q1 Ultra, NP-Q1b, NP-Q1EX, NP-Q1u, NP-Q1UC, NP-Q20, NP-Q210, NP-Q210-AS02DE, NP-Q210-AS04DE, NP-Q210-AS06DE, NP-Q210-ASY1DE, NP-Q210-FA03DE, NP-Q210-FA04DE, NP-Q210-FS01DE, NP-Q210-FS02DE, NP-Q210-FS03DE, NP-Q210-FS04DE, NP-Q210I, NP-Q30, NP-Q30 plus, NP-Q310, NP-Q310-AS03DE, NP-Q310-AS04DE, NP-Q310-AS05DE, NP-Q310-AS06DE, NP-Q310-AS07DE, NP-Q310E, NP-Q320, NP-Q320-AS01DE, NP-Q320-AS02DE, NP-Q320-AS03DE, NP-Q320-AS04DE, NP-Q320E, NP-Q320-FS01DE, NP-Q320-JS01UA, NP-Q320-XS01UA, NP-Q320-XS02UA, NP-Q328, NP-Q330, NP-Q330E, NP-Q35, NP-Q40, NP-Q430, NP-Q45, NP-Q45 WEV 7100, NP-Q530, NP-Q530E, NP-Q530-JS01DE, NP-Q530-JS01UA, NP-Q70, NP-QX310, NP-QX410, NP-QX410-S01UA, NP-QX412H, NP-QX412-S01DE, NP-QX412-S02DE, NP-QX412-S04DE, NP-QX510, NP-QX511H, NP-QX511-S02NL, NP-R18, NP-R20, NP-R20P, NP-R25, NP-R39, NP-R39-plus, NP-R40, NP-R405, NP-R40P, NP-R41, NP-R410, NP-R410P, NP-R410PBM/DE, NP-R430, NP-R430-JS01UA, NP-R430-JS03UA, NP-R439E, NP-R440, NP-R440E, NP-R440-JT01UA, NP-R440-JT02UA, NP-R45, NP-R455, NP-R460, NP-R478, NP-R480, NP-R50, NP-R505, NP-R505E, NP-R505EBM/DE, NP-R505-ET01DE, NP-R505-FA01DE, NP-R505-FA02DE, NP-R505-FS01DE, NP-R505-FS02DE, NP-R505-FS03DE, NP-R505-FS04DE, NP-R505-FS05DE, NP-R505-FS06DE, NP-R505-FS07DE, NP-R505-FS08DE, NP-R505-FS09DE, NP-R505-FS0ADE, NP-R505-FS0BDE, NP-R505-FS0CDE, NP-R505-FS0DDE, NP-R505-FS0EDE, NP-R505I, NP-R505IBM/DE, NP-R508, NP-R508-DA06UA, NP-R508-DA07UA, NP-R509, NP-R509E, NP-R509-FA01DE, NP-R509-FA02DE, NP-R509-FA03DE, NP-R509-FA04DE, NP-R509-FA05DE, NP-R509-FA06DE, NP-R509-FA07DE, NP-R509-FS01DE, NP-R509-FS02DE, NP-R509-FS03DE, NP-R509-FS04DE, NP-R509-XA01DE, NP-R509-XA01UA, NP-R509-XA03, NP-R50P, NP-R51, NP-R510, NP-R510E, NP-R510h, NP-R515E, NP-R517, NP-R518, NP-R518E, NP-R519, NP-R520, NP-R522, NP-R522-AS01DE, NP-R522E, NP-R522-ET01DE, NP-R522-FA01DE, NP-R522-FA02DE, NP-R522-FS01DE, NP-R522-FS02DE, NP-R522-FS03DE, NP-R522-FS04DE, NP-R522-FS05DE, NP-R522-FS06DE, NP-R522-FS07DE, NP-R522-FS08DE, NP-R522-FS09DE, NP-R522-FS0ADE, NP-R522-JA01UA, NP-R522-JS01DE, NP-R522-JS01UA, NP-R522-JS02DE, NP-R522-JS02UA, NP-R522-JS03DE, NP-R522-JS04DE, NP-R522-JS05DE, NP-R522-JS06DE, NP-R522-JS07DE, NP-R522-JS08DE, NP-R522-JS09DE, NP-R522-XA02UA, NP-R522-XA03UA, NP-R522-XS01UA, NP-R522-XS02UA, NP-R522-XS03UA, NP-R522-XS04UA, NP-R523D, NP-R523-DT01UA, NP-R525, NP-R528, NP-R530, NP-R530C, NP-R530CE, NP-R530E, NP-R530-JA01DE, NP-R530-JA01UA, NP-R530-JA02DE, NP-R530-JA02UA, NP-R530-JA03DE, NP-R530-JA04DE, NP-R530-JA04PL, NP-R530-JA04UA, NP-R530-JA05DE, NP-R530-JA05UA, NP-R530-JA06DE, NP-R530-JA07DE, NP-R530-JA07UA, NP-R530-JA08DE, NP-R530-JA08UA, NP-R530-JA09DE, NP-R530-JA0ADE, NP-R530-JA50DE, NP-R530-JB01DE, NP-R530-JB01UA, NP-R530-JS01DE, NP-R530-JS02AT, NP-R530-JS02UA, NP-R530-JS03DE, NP-R530-JS03UA, NP-R530-JS04DE, NP-R530-JS05DE, NP-R530-JS06DE, NP-R530-JS07DE, NP-R530-JS08DE, NP-R530-JS09DE, NP-R530-JT03UA, NP-R530-JT50DE, NP-R530-JT50PL, NP-R538, NP-R540, NP-R540E, NP-R540EP, NP-R540I, NP-R540-JA01AT, NP-R540-JA01DE, NP-R540-JA01PL, NP-R540-JA01UA, NP-R540-JA03DE, NP-R540-JA05DE, NP-R540-JA05UA, NP-R540-JA06DE, NP-R540-JA06PL, NP-R540-JA07PL, NP-R540-JS01DE, NP-R540-JS02DE, NP-R540-JS02UA, NP-R540-JS05AT, NP-R540-JS06DE, NP-R540-JS07DE, NP-R540-JS08DE, NP-R540-JS09DE, NP-R540-JS0ADE, NP-R540-JT01DE, NP-R540-JT01PL, NP-R540-JT03PL, NP-R540-JT03DE, NP-R540-JT03PL, NP-R540-JT04DE, NP-R540-JT05PL, NP-R540-JT06DE, NP-R540-JT07DE, NP-R540-JT08DE, NP-R540-JT09DE, NP-R540-JT0ADE, NP-R540-JT0BDE, NP-R55, NP-R55/W00/SEG, NP-R55AV01/SEG, NP-R55AV02/SEG, NP-R55AV03/SEG, NP-R55AV04/SEG, NP-R55AV05/SEG, NP-R55AV06/SEG, NP-R55AV07/SEG, NP-R55C000/SEG, NP-R55C001/SEG, NP-R55C002/SEG, NP-R55C003/SEG, NP-R55C004/SEG, NP-

R55C005/SEG, NP-R55C006/SEG, NP-R55CV00/SEG, NP-R55CV01/SEG, NP-R55CV02/SEG, NP-R55CV03/SEG, NP-R55CV04/SEG, NP-R55GV01/SEG, NP-R55GV02/SEG, NP-R55GV03/SEG, NP-R55T000/SEG, NP-R560, NP-R560-AS01DE, NP-R560-AS02DE, NP-R560-AS03DE, NP-R560-AS04DE, NP-R560-AS05DE, NP-R560-AS06DE, NP-R560-AS07DE, NP-R560-AS08DE, NP-R560-AS09DE, NP-R560-AS0ADE, NP-R560-AS0BDE, NP-R560-AS0CDE, NP-R560-AS0DDE, NP-R560-AS0EDE, NP-R560-AS0FDE, NP-R560-AS0GDE, NP-R560-AS0HDE, NP-R560-AS0JDE, NP-R560-AS0KDE, NP-R560-FS01DE, NP-R560-FS02DE, NP-R578-DT01UA, NP-R578VE, NP-R58, NP-R58 plus, NP-R580, NP-R580E, NP-R580h, NP-R580-JS01DE, NP-R580-JS01UA, NP-R580-JS02AT, NP-R580-JS02DE, NP-R580-JS02UA, NP-R580-JS03AT, NP-R580-JS03DE, NP-R580-JS04DE, NP-R580-JS04UA, NP-R580-JS05UA, NP-R580-JS06DE, NP-R580-JS0APL, NP-R580-JT01PL, NP-R580-JT02DE, NP-R580-JT03DE, NP-R580-JT04DE, NP-R580-JT05DE, NP-R580-JT06DE, NP-R580-JT0MDE, NP-R580VE, NP-R588, NP-R58-plus, NP-R590, NP-R590E, NP-R590-JS01DE, NP-R590-JS01PL, NP-R590-JS01UA, NP-R590-JS02AT, NP-R590-JS02DE, NP-R590-JS02UA, NP-R590-JS03AT, NP-R590-JS04AT, NP-R590-JS0YDE, NP-R60, NP-R60E, NP-R60s, NP-R60Y, NP-R610, NP-R610-AS01DE, NP-R610-AS02DE, NP-R610-AS03DE, NP-R610-AS04DE, NP-R610-AS05DE, NP-R610-AS06DE, NP-R610-AS07DE, NP-R610-AS08DE, NP-R610-AS09DE, NP-R610BM/DE, NP-R610-ET01DE, NP-R610-FS01DE, NP-R610-FS02DE, NP-R610-FS03DE, NP-R610-FS04DE, NP-R610h, NP-R620, NP-R620E, NP-R620-FS01DE, NP-R620-FS02DE, NP-R620-FS03DE, NP-R620-FS04DE, NP-R620-FS05DE, NP-R620-FS06DE, NP-R620-JS01DE, NP-R620-JS02DE, NP-R620-XS01UA, NP-R65, NP-R65/WAV/SEG, NP-R65C000/SEG, NP-R65C001/SEG, NP-R65C002/SEG, NP-R65CV01/SEG, NP-R65CV02/SEG, NP-R65CV03/SEG, NP-R65K000/SEG, NP-R65KV00/SEG, NP-R65R000/SEG, NP-R65T000/SEG, NP-R65TV01/SEG, NP-R65TV02/SEG, NP-R70, NP-R700, NP-R700A000/SEG, NP-R700-A000DE, NP-R700-A001DE, NP-R700-A002DE, NP-R700-A008DE, NP-R700-A009DE, NP-R700-A00ADE, NP-R700-AS04DE, NP-R700-AS05DE, NP-R700BM/DE, NP-R700-FA02DE, NP-R700-FS01DE, NP-R70A000/SEG, NP-R70A001/SEG, NP-R70A002/SEG, NP-R70A003/SEG, NP-R70A004/SEG, NP-R70A005/SEG, NP-R70A006/SEG, NP-R70A007/SEG, NP-R70A008/SEG, NP-R70A009/SEG, NP-R70A00A/SEG, NP-R70A00B/SEG, NP-R70A00C/SEG, NP-R70A00D/SEG, NP-R70A00E/SEG, NP-R710, NP-R710-AA01DE, NP-R710-AS01DE, NP-R710-AS02DE, NP-R710-AS03DE, NP-R710-AS04DE, NP-R710-AS05DE, NP-R710-AS06DE, NP-R710-AS07DE, NP-R710-AS08DE, NP-R710-AS09DE, NP-R710-AS0ADE, NP-R710-AS0BDE, NP-R710-AT01DE, NP-R710-FS01DE, NP-R710-FS02DE, NP-R710-FS03DE, NP-R710-FS04DE, NP-R710-FS05DE, NP-R710-FS06DE, NP-R710-FS07DE, NP-R710-FS08DE, NP-R710-FS09DE, NP-R710-FT01DE, NP-R710I, NP-R710IBM/DE, NP-R710R, NP-R711, NP-R719, NP-R719E, NP-R719-FA01DE, NP-R719-JA01DE, NP-R719-JA01UA, NP-R719-JA02DE, NP-R719-JS01DE, NP-R719-JS02DE, NP-R719-JS03DE, NP-R719-JS04DE, NP-R719-JS05DE, NP-R719-JS06DE, NP-R719-XA01DE, NP-R720, NP-R720-AS01DE, NP-R720-AS02DE, NP-R720E, NP-R720-FS01DE, NP-R720-FS01UA, NP-R720-FS02DE, NP-R720-FS02UA, NP-R720-FS03DE, NP-R720-FS04DE, NP-R720-FS05DE, NP-R720-FS06DE, NP-R720-FS07DE, NP-R720-FS08DE, NP-R720-FS09DE, NP-R720-FS0ADE, NP-R720-JS01DE, NP-R720-JS01UA, NP-R720-JS02DE, NP-R720-JS02UA, NP-R720-JS03DE, NP-R720-JS04DE, NP-R720-JS05DE, NP-R720-JS06DE, NP-R720-JS07DE, NP-R720-JS08DE, NP-R720-JS09DE, NP-R720-JS0ADE, NP-R720-JS41DE, NP-R728CE, NP-R728-DS01UA, NP-R728-DS02UA, NP-R728-DT01UA, NP-R728E, NP-R730, NP-R730C, NP-R730CE, NP-R780, NP-R780E, NP-R780h, NP-R780-JS01DE, NP-R780-JS01UA, NP-R780-JS02DE, NP-R780-JS02UA, NP-R780-JS03DE, NP-R780-JS04DE, NP-R780-JS05AT, NP-R780-JS05DE, NP-R780-JS05UA, NP-R780-JS06DE, NP-R780-JS07DE, NP-R780-JS08DE, NP-R780-JS09DE, NP-R780-JS0ADE, NP-R780-JS0BDE, NP-R780-JS0MDE, NP-R780-JT02DE, NP-R780-JT03DE, NP-R780-JT04DE, NP-R780-JTBRDE, NP-R780VE, NP-RC418H, NP-RC510, NP-RC510E, NP-RC510-S01AT, NP-RC510-S01DE, NP-RC510-S01PL, NP-RC510-S02DE, NP-RC510-S02PL, NP-RC510-S07DE, NP-RC520, NP-RC520H, NP-RC520-S02DE, NP-RC520-S03DE, NP-RC520-S04PL, NP-RC530, NP-RC530-S01DE, NP-RC530-S02PL, NP-RC530-S04AT, NP-RC530-S05DE, NP-RC530-S07DE, NP-RC530-S08DE, NP-RC530-S09DE, NP-RC530-S0ADE, NP-RC530-S0BDE, NP-RC530-S0CDE, NP-RC530-S0DDE, NP-RC530-S0EDE, NP-RC530-S0FDE, NP-RC710, NP-RC710E, NP-RC710-S01PL, NP-RC710-S02PL, NP-RC710-S03DE, NP-RC710-S03PL, NP-RC710-S04DE, NP-RC710-S05DE, NP-RC710-S06DE, NP-RC720, NP-RC720H, NP-RC720-S02DE, NP-RC720-S03DE, NP-RC730, NP-RC730-S01DE, NP-RC730-S03DE, NP-RC730-S04DE, NP-RC730-S05AT, NP-RC730-S05DE, NP-RC730-S06DE, NP-RC730-S07DE, NP-RC730-S08DE, NP-RC730-S09DE, NP-RC730-S0ADE, NP-RC730-S0BDE, NP-RC730-S0CDE, NP-RC730-S0DDE, NP-RC730-S0EDE, NP-RC730-S0FDE, NP-RF510, NP-RF510E, NP-RF510-S01AT, NP-RF510-S02DE, NP-RF510-S02UA, NP-RF510-S03AT, NP-RF510-S03UA, NP-RF510-S04DE, NP-RF510-S04UA, NP-RF510-S05DE, NP-RF510-S06DE, NP-RF510-S07DE, NP-RF510-S08DE, NP-RF511, NP-RF511-S01DE, NP-RF511-S03DE, NP-RF511-S04DE, NP-RF511-S05DE, NP-RF511-S06DE, NP-RF511-S08DE, NP-RF710, NP-RF710E, NP-RF710-S02UA, NP-RF710-S03DE, NP-RF710-S05DE, NP-RF710-S06DE, NP-RF710-S07DE, NP-RF710-S09DE, NP-RF711, NP-RF711-S01DE, NP-RF711-S02DE, NP-RF711-S05DE, NP-RF711-S07DE, NP-RF711-S08DE, NP-RF711-S09DE, NP-RF711-S0ADE, NP-RF711-S0BDE, NP-RF711-S0CDE, NP-RV508, NP-RV509, NP-RV510, NP-RV511, NP-RV511-A01PL, NP-RV511-A02PL, NP-RV511-S01PL, NP-RV511-S02PL, NP-RV515, NP-RV515-A01PL, NP-RV515-A02PL, NP-RV515I, NP-RV520, NP-RV711, NP-RV720, NP-S3510, NP-S3511, NP-S3520, NP-SA11, NP-SA1B, NP-SA1E, NP-SA1Y, NP-SA20, NP-SA21E, NP-SA31, NP-SA31C, NP-SA41, NP-SE11, NP-SE20, NP-SE21, NP-SE31, NP-SF310, NP-SF311, NP-SF311H, NP-SF510, NP-T10, NP-V20, NP-X05, NP-X06, NP-X1, NP-X10 Plus, NP-X10 Plus XTC 1500, NP-X10 Plus XTC 1600, NP-X10 Plus XTC 1800, NP-X10 Plus XTC 745, NP-X10 XTC 1400, NP-X10 XTC 1500, NP-X10 XTC 1500 II, NP-X10 XTC 1500 III, NP-X10 XTC 1500 IV, NP-X10+, NP-X11, NP-X1-1200, NP-X11C, NP-X120, NP-X125, NP-X15, NP-X15 plus, NP-X15+, NP-X1-C003/SHK, NP-X20, NP-X20C, NP-X20C000/SCH, NP-X20C000/SEG, NP-X20C001/SEG, NP-X20C003/SEG, NP-X20C004/SEG, NP-X20C005/SEG, NP-X20C006/SEG, NP-X20C007/SEG, NP-X20C008/SEG, NP-X20C009/SEG, NP-X20C00A/SEG, NP-X20C00B/SEG, NP-X20CV02/SEG, NP-X20CV04/SEG, NP-X20CV05/SEG, NP-X20CV06/SEG, NP-X20CV07/SEG, NP-X20CV08/SEG, NP-X20KE00/SEG, NP-X20T000/SCH, NP-X20T000/SEG, NP-X20T001/SCH, NP-X20T001/SEG, NP-X20T002/SEG, NP-X20T003/SEG, NP-X20T004/SEG, NP-X20T005/SEG, NP-X20T006/SEG, NP-X20TV02/SCH, NP-X22, NP-X22A000/SEG, NP-X22A001/SEG, NP-X22A002/SEG, NP-X22A003/SEG, NP-X22A004/SEG, NP-X22T000/SEG, NP-X22T001/SEG, NP-X25, NP-X25T000/SEG, NP-X25T002/SEG, NP-X25T003/SEG, NP-X25T004/SEG, NP-X30, NP-X360, NP-X360-AA02DE, NP-X360-AA03DE, NP-X360-AA04DE, NP-X360-AA05DE, NP-X360-AA06DE, NP-X360-AA07DE, NP-X360-AA08DE, NP-X360-AA09DE, NP-X360-AA0ADE, NP-X360ABM/DE, NP-X420, NP-X460, NP-X460ABM/DE, NP-X460-AS01DE, NP-X460-AS02DE, NP-X460-AS03DE, NP-X460-AS04DE, NP-X460-AS05DE, NP-X460-AS06DE, NP-X460-AS07DE, NP-X460-AS08DE, NP-X460I, NP-X460IBM/DE, NP-X50, NP-X50K000/SEG, NP-X50T000/SEG, NP-X50T001/SCH, NP-X50T001/SEG, NP-X50T003/SCH, NP-X50T004/SCH, NP-X50T005/SEG, NP-X50T006/SEG, NP-X520, NP-X60, NP-X60C000/SEG, NP-X60C001/SEG, NP-X60CV01/SEG, NP-X60CV02/SEG, NP-X60CZ00/SEG, NP-X60K000/SEG, NP-X60KV00/SEG, NP-X60P, NP-X60TV01/SEG, NP-X60TV02/SEG, NP-X60TV03/SEG, NP-X60TZ01/SEG, NP-X60TZ02/SEG, NP-X60TZ03/SEG, NP-X65, NP-X65A000/SEG, NP-X65A001/SEG, NP-X65A002/SEG, NP-X65A003/SEG, NP-X65T000/SEG, NP-X65T001/SEG, NP-X65T002/SEG, NQ20

SAMSUNG NT:

NT-RV511, NT-X1-C110, NT-X1-C120

SAMSUNG NV:

NV20, NV25, NV5000

SAMSUNG NX:

NX20, NX05, NX15

SAMSUNG ARM:

CL50, CLS51, CY232, CY25, CY27

SAMSUNG G:

G10, G15, G25

SAMSUNG E:

E15, E152, E172, E252, E352, E372, E452, E852, E15, E152, E152E, E15E, E15Y, E172, E172I, E172R, E251, E251E, E252, E252E, E257, E257-JT01, E257D, E257E, E271, E271E, E272, E272E, E3510E, E3520E, E3520I, E352E, E372, E372-JB02, E372-JT03, E372-JT04, E372-JT05, E372-JT06, E372-JT07, E372C, E372CE, E372E, E452, E452-JA01, E452-JA02, E452-JS05, E452-JT02, E452-JT04, E452E, E452EP, E5510E, E852, E872